



FÖRESKRIFTER
F1 = FÖRZINKAD STALPLAT
TD3 = TILLUFTSVENTIL
FD1 = FRANLUFTSVENTIL MED TIMER
FD2 = FRANLUFTSVENTIL 120
FD3 = FRANLUFTSVENTIL 160
FD4 = FRANLUFTSVENTIL 70

	LUFTFLÖDEN	
	NORMAL	FORCERING
FD1:	10	30
FD4:	3	-
SPISKÅPA:	10	30



ANT	REV	REVIDERING AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	------------------	------	-------

SMED & HEIWE
VVS-PLANERING AB
DUVBÖVÄGEN 183, 163 57 SPÅNGA
TEL. 08760 27 45

KONSTR. AV
G. BJÄRNESTEN
STOCKHOLM 1981-10-09

HANDLAGES AV
U. SMED

Euf Smed

KV. GJUTAREN 29, STHLM
OMBYGGNAD DEL 1
PLAN AV BOTTENVÅNINGEN
LUFTBEHANDLING

SKALA 1:100

ARBETSNUMMER
8108

RITNINGSNUMMER
57:2

REV

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG